



ビーコンテスター 取扱説明書

型式番号:FSB-001

使用上のご注意


事故や故障を防止するため、次の事を必ずお守りください。

⚠ 注意



- 修理や分解、改造はしないでください。
故障の原因になります。
点検等はお買い求めの販売店にご依頼ください。
- 水や油がかかる場所では使用しないでください。
火災・故障の原因になります。
- 定格電源電圧(DC6V)より大きい電圧で使用しないで下さい。火災・火傷・故障の原因になります。

1.各部のなまえ・寸法図

《本体部》




《寸法図》



3.操作説明

《電源》



外部電源を使用する場合：USB電源ケーブルのプラグを外部電源用ジャックに接続します。


電源選択スイッチを“OFF”の位置から“USB電源”側に入れます。

内部電源を使用する場合：単3形乾電池を装填します。

電源選択スイッチを“OFF”の位置から“内部電源”側に入れます。

※正常に電源供給が行われている場合、電源確認用緑色LEDが点灯します。


《出力》



スピーカーを使用する場合：特定の設定はありません。

イヤホンを使用する場合：所定のイヤホンのプラグをイヤホン用ジャックに接続します。スピーカーからの出力が切替わり、イヤホンから出力します。

《測定》



ビーコン発信音の測定：超音波センサーをビーコンに向けて至近距離で聴音させ、所定の出力を確認します。

販売・製造元 株式会社 フロンティアスピリッツ
所在地 〒651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通4-3-16
電話番号 078-230-7575 [FAX] 078-230-7599

2.製品概要

製品名：ビーコンテスター
型式番号：FSB-001
外形寸法：W80mm×L165mm×H35mm
本体材質：難燃性ABS(UL94_V-0規格)
防水機能：無し
耐衝撃機能：無し
電源：単3形乾電池×4本(内部電源)
USB電源ケーブル(外部電源)×1組 ※ノートPCのUSBポートをDC6V電源として利用可能です。
選択スイッチにより内部電源と外部電源を選択可能です。
電力供給時には電源確認用緑色LEDが点灯します。

消費電力：1.4W

機能：VDRデータ記録ユニット(DRU)の水中音響ビーコンから発信される36.5~38.5Hz帯域の超音波信号を500~1.5kHz帯域の低周波信号(可聴化信号)に変換して出力します。
出力は本体搭載スピーカー出力とイヤホン出力を選択可能です。

製品構成：本体(FSB-001)、USB電源ケーブル、イヤホン ※単3形乾電池は含まれません。